
1072.080 (22.335000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1072.080 (22.335000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1072.980 (22.353750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1072.980 (22.353750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1080.180 (22.503750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1080.180 (22.503750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1081.980 (22.541250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1081.980 (22.541250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1083.780 (22.578750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1083.780 (22.578750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1084.680 (22.597500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1084.680 (22.597500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1085.580 (22.616250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1085.580 (22.616250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1086.480 (22.635000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1086.480 (22.635000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1087.380 (22.653750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1087.380 (22.653750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1088.190 (22.670625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1088.190 (22.670625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1089.630 (22.700625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1089.630 (22.700625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1090.440 (22.717500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1090.440 (22.717500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1091.340 (22.736250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1091.340 (22.736250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1092.240 (22.755000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1092.240 (22.755000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1093.320 (22.777500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1093.320 (22.777500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1094.040 (22.792500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1094.040 (22.792500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1094.850 (22.809375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1094.850 (22.809375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1095.660 (22.826250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1095.660 (22.826250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1096.290 (22.839375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1096.290 (22.839375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1096.830 (22.850625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1096.830 (22.850625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1097.730 (22.869375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1097.730 (22.869375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1098.540 (22.886250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1098.540 (22.886250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1099.440 (22.905000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1099.440 (22.905000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1100.340 (22.923750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1100.340 (22.923750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1101.150 (22.940625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1101.150 (22.940625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1101.600 (22.950000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1101.600 (22.950000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1102.500 (22.968750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1102.500 (22.968750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1103.400 (22.987500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1103.400 (22.987500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1104.300 (23.006250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1104.300 (23.006250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1105.020 (23.021250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1105.020 (23.021250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1105.920 (23.040000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1105.920 (23.040000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1106.820 (23.058750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1106.820 (23.058750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1107.450 (23.071875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1107.450 (23.071875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1108.260 (23.088750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1108.260 (23.088750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1108.800 (23.100000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1108.800 (23.100000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1109.340 (23.111250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1109.340 (23.111250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1110.060 (23.126250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1110.060 (23.126250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1110.780 (23.141250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1110.780 (23.141250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1111.320 (23.152500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1111.320 (23.152500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1111.860 (23.163750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1111.860 (23.163750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1112.400 (23.175000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1112.400 (23.175000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1113.120 (23.190000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1113.120 (23.190000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1113.930 (23.206875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1113.930 (23.206875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1114.740 (23.223750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1114.740 (23.223750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1115.730 (23.244375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1115.730 (23.244375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1116.900 (23.268750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1116.900 (23.268750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1117.800 (23.287500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1117.800 (23.287500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1118.880 (23.310000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1118.880 (23.310000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1119.330 (23.319375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1119.330 (23.319375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1120.230 (23.338125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1120.230 (23.338125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1121.220 (23.358750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1121.220 (23.358750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1122.120 (23.377500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1122.120 (23.377500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1122.840 (23.392500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1122.840 (23.392500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1123.830 (23.413125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1123.830 (23.413125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1124.730 (23.431875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1124.730 (23.431875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1125.630 (23.450625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1125.630 (23.450625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1126.170 (23.461875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1126.170 (23.461875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1126.890 (23.476875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1126.890 (23.476875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1127.700 (23.493750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1127.700 (23.493750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1128.780 (23.516250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1128.780 (23.516250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1129.680 (23.535000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1129.680 (23.535000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1130.850 (23.559375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1130.850 (23.559375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1132.110 (23.585625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1132.110 (23.585625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1133.010 (23.604375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1133.010 (23.604375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1133.640 (23.617500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1133.640 (23.617500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1134.540 (23.636250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1134.540 (23.636250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1135.890 (23.664375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1135.890 (23.664375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1137.690 (23.701875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1137.690 (23.701875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1139.040 (23.730000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1139.040 (23.730000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1140.570 (23.761875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1140.570 (23.761875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1142.010 (23.791875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1142.010 (23.791875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1143.000 (23.812500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1143.000 (23.812500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1144.440 (23.842500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1144.440 (23.842500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1145.700 (23.868750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1145.700 (23.868750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1147.140 (23.898750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1147.140 (23.898750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1147.860 (23.913750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1147.860 (23.913750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1149.030 (23.938125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1149.030 (23.938125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1150.200 (23.962500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1150.200 (23.962500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1151.640 (23.992500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1151.640 (23.992500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1152.360 (24.007500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1152.360 (24.007500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1153.710 (24.035625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1153.710 (24.035625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1154.970 (24.061880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1154.970 (24.061880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1156.140 (24.086250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1156.140 (24.086250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1156.950 (24.103125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1156.950 (24.103125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1157.670 (24.118125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1157.670 (24.118125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1159.110 (24.148125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1159.110 (24.148125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1160.010 (24.166875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1160.010 (24.166875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1160.820 (24.183750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1160.820 (24.183750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1161.540 (24.198750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1161.540 (24.198750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1162.350 (24.215625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1162.350 (24.215625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1163.700 (24.243750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1163.700 (24.243750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1164.330 (24.256875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1164.330 (24.256875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1165.680 (24.285000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1165.680 (24.285000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1166.580 (24.303750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1166.580 (24.303750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1167.570 (24.324375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1167.570 (24.324375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1168.110 (24.335625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1168.110 (24.335625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1168.920 (24.352500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1168.920 (24.352500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1169.820 (24.371250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1169.820 (24.371250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1170.810 (24.391875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1170.810 (24.391875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1171.710 (24.410625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1171.710 (24.410625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1172.880 (24.435000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1172.880 (24.435000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1173.600 (24.450000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1173.600 (24.450000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1174.410 (24.466880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1174.410 (24.466880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1175.760 (24.495000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1175.760 (24.495000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1177.110 (24.523125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1177.110 (24.523125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1179.000 (24.562500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1179.000 (24.562500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1179.540 (24.573750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1179.540 (24.573750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1180.890 (24.601875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1180.890 (24.601875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1182.240 (24.630000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1182.240 (24.630000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1183.770 (24.661880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1183.770 (24.661880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1184.940 (24.686250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1184.940 (24.686250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1186.200 (24.712500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1186.200 (24.712500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1187.550 (24.740625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1187.550 (24.740625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1188.900 (24.768750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1188.900 (24.768750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1189.980 (24.791250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1189.980 (24.791250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1190.970 (24.811875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1190.970 (24.811875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1192.320 (24.840000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1192.320 (24.840000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1193.040 (24.855000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1193.040 (24.855000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1193.940 (24.873750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1193.940 (24.873750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1195.290 (24.901875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1195.290 (24.901875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1197.900 (24.956250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1197.900 (24.956250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1199.250 (24.984375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1199.250 (24.984375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1200.690 (25.014380) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1200.690 (25.014380) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1201.680 (25.035000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1201.680 (25.035000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1202.400 (25.050000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1202.400 (25.050000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1203.210 (25.066880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1203.210 (25.066880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1204.110 (25.085625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1204.110 (25.085625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1205.100 (25.106250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1205.100 (25.106250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1205.910 (25.123125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1205.910 (25.123125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1207.710 (25.160625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1207.710 (25.160625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1209.060 (25.188750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1209.060 (25.188750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1209.870 (25.205625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1209.870 (25.205625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1211.220 (25.233750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1211.220 (25.233750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1212.750 (25.265625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1212.750 (25.265625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1213.650 (25.284380) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1213.650 (25.284380) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1215.720 (25.327500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1215.720 (25.327500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1216.260 (25.338750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1216.260 (25.338750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1217.070 (25.355625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1217.070 (25.355625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1218.870 (25.393125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1218.870 (25.393125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1221.030 (25.438125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1221.030 (25.438125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1222.920 (25.477500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1222.920 (25.477500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1224.000 (25.500000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1224.000 (25.500000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1225.080 (25.522500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1225.080 (25.522500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1226.340 (25.548750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1226.340 (25.548750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1228.050 (25.584380) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1228.050 (25.584380) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1229.040 (25.605000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1229.040 (25.605000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1230.840 (25.642500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1230.840 (25.642500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1233.900 (25.706250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1233.900 (25.706250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1234.800 (25.725000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1234.800 (25.725000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1236.150 (25.753125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1236.150 (25.753125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1237.950 (25.790625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1237.950 (25.790625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1238.310 (25.798125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1238.310 (25.798125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1240.110 (25.835625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1240.110 (25.835625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1241.010 (25.854380) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1241.010 (25.854380) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1241.730 (25.869380) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1241.730 (25.869380) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1243.530 (25.906880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1243.530 (25.906880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1244.790 (25.933125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1244.790 (25.933125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1245.780 (25.953750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1245.780 (25.953750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1247.580 (25.991250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1247.580 (25.991250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1249.200 (26.025000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1249.200 (26.025000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1250.100 (26.043750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1250.100 (26.043750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1251.000 (26.062500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1251.000 (26.062500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1252.080 (26.085000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1252.080 (26.085000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1252.980 (26.103750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1252.980 (26.103750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1253.700 (26.118750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1253.700 (26.118750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1254.780 (26.141250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1254.780 (26.141250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1255.590 (26.158125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1255.590 (26.158125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1256.490 (26.176875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1256.490 (26.176875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1257.480 (26.197500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1257.480 (26.197500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1259.280 (26.235000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1259.280 (26.235000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1260.990 (26.270625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1260.990 (26.270625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1262.070 (26.293125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1262.070 (26.293125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1263.420 (26.321250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1263.420 (26.321250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1264.860 (26.351250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1264.860 (26.351250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1266.480 (26.385000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1266.480 (26.385000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1268.280 (26.422500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1268.280 (26.422500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1270.080 (26.460000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1270.080 (26.460000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1271.880 (26.497500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1271.880 (26.497500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1273.050 (26.521880) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1273.050 (26.521880) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1273.950 (26.540625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1273.950 (26.540625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1275.300 (26.568750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1275.300 (26.568750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1276.920 (26.602500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1276.920 (26.602500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1279.980 (26.666250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


1279.980 (26.666250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02