
536.175 (22.340625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.175 (22.340625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.220 (22.342500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.220 (22.342500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.265 (22.344375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.265 (22.344375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.310 (22.346250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.310 (22.346250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.355 (22.348125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.355 (22.348125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.985 (22.374375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


536.985 (22.374375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


538.740 (22.447500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


538.740 (22.447500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


538.875 (22.453125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


538.875 (22.453125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


539.505 (22.479375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


539.505 (22.479375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


539.775 (22.490625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


539.775 (22.490625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


540.540 (22.522500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


540.540 (22.522500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.080 (22.545000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.080 (22.545000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.665 (22.569375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.665 (22.569375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.800 (22.575000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


541.800 (22.575000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


542.250 (22.593750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


542.250 (22.593750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


542.835 (22.618125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


542.835 (22.618125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


543.780 (22.657500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


543.780 (22.657500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


544.680 (22.695000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


544.680 (22.695000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.400 (22.725000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.400 (22.725000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.445 (22.726875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.445 (22.726875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.490 (22.728750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.490 (22.728750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.535 (22.730625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.535 (22.730625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.580 (22.732500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


545.580 (22.732500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.030 (22.751250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.030 (22.751250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.165 (22.756875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.165 (22.756875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.885 (22.786875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


546.885 (22.786875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


547.425 (22.809375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


547.425 (22.809375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


548.100 (22.837500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


548.100 (22.837500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


548.730 (22.863750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


548.730 (22.863750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


549.315 (22.888125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


549.315 (22.888125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


549.900 (22.912500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


549.900 (22.912500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


550.440 (22.935000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


550.440 (22.935000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


550.980 (22.957500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


550.980 (22.957500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


551.790 (22.991250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


551.790 (22.991250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


552.105 (23.004375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


552.105 (23.004375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


552.555 (23.023125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


552.555 (23.023125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.140 (23.047500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.140 (23.047500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.590 (23.066250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.590 (23.066250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.635 (23.068125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.635 (23.068125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.680 (23.070000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.680 (23.070000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.725 (23.071875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.725 (23.071875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.770 (23.073750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


553.770 (23.073750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


554.265 (23.094375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


554.265 (23.094375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


554.850 (23.118750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


554.850 (23.118750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.390 (23.141250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.390 (23.141250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.525 (23.146875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.525 (23.146875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.885 (23.161875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


555.885 (23.161875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


556.425 (23.184375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


556.425 (23.184375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


556.920 (23.205000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


556.920 (23.205000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.145 (23.214375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.145 (23.214375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.325 (23.221875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.325 (23.221875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.505 (23.229375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.505 (23.229375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.550 (23.231250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.550 (23.231250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.595 (23.233125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.595 (23.233125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.640 (23.235000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.640 (23.235000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.685 (23.236875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.685 (23.236875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.865 (23.244375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


557.865 (23.244375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


558.000 (23.250000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


558.000 (23.250000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


558.450 (23.268750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


558.450 (23.268750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


559.350 (23.306250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


559.350 (23.306250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


560.070 (23.336250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


560.070 (23.336250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


560.745 (23.364375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


560.745 (23.364375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.420 (23.392500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.420 (23.392500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.645 (23.401875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.645 (23.401875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.960 (23.415000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


561.960 (23.415000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.005 (23.416875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.005 (23.416875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.050 (23.418750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.050 (23.418750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.095 (23.420625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.095 (23.420625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.140 (23.422500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.140 (23.422500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.680 (23.445000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.680 (23.445000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.860 (23.452500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.860 (23.452500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.905 (23.454375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.905 (23.454375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.950 (23.456250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.950 (23.456250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.995 (23.458125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


562.995 (23.458125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.040 (23.460000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.040 (23.460000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.220 (23.467500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.220 (23.467500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.535 (23.480625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


563.535 (23.480625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


564.120 (23.505000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


564.120 (23.505000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


565.110 (23.546250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


565.110 (23.546250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


565.830 (23.576250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


565.830 (23.576250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.235 (23.593125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.235 (23.593125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.415 (23.600625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.415 (23.600625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.460 (23.602500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.460 (23.602500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.505 (23.604375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.505 (23.604375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.550 (23.606250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.550 (23.606250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.595 (23.608125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.595 (23.608125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.775 (23.615625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


566.775 (23.615625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.225 (23.634375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.225 (23.634375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.540 (23.647500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.540 (23.647500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.630 (23.651250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.630 (23.651250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.810 (23.658750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.810 (23.658750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.855 (23.660625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.855 (23.660625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.900 (23.662500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.900 (23.662500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.945 (23.664375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.945 (23.664375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.990 (23.666250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


567.990 (23.666250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


568.170 (23.673750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


568.170 (23.673750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


568.755 (23.698125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


568.755 (23.698125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.520 (23.730000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.520 (23.730000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.565 (23.731875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.565 (23.731875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.610 (23.733750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.610 (23.733750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.655 (23.735625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.655 (23.735625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.700 (23.737500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


569.700 (23.737500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.015 (23.750625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.015 (23.750625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.195 (23.758125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.195 (23.758125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.240 (23.760000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.240 (23.760000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.285 (23.761875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.285 (23.761875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.330 (23.763750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.330 (23.763750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.375 (23.765625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.375 (23.765625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.555 (23.773125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


570.555 (23.773125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


571.275 (23.803125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


571.275 (23.803125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


572.220 (23.842500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


572.220 (23.842500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


573.210 (23.883750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


573.210 (23.883750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


574.065 (23.919375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


574.065 (23.919375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


575.865 (23.994375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


575.865 (23.994375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


576.765 (24.031875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


576.765 (24.031875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


577.215 (24.050625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


577.215 (24.050625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


578.520 (24.105000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


578.520 (24.105000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


579.330 (24.138750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


579.330 (24.138750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


579.780 (24.157500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


579.780 (24.157500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


580.140 (24.172500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


580.140 (24.172500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.355 (24.223125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.355 (24.223125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.535 (24.230625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.535 (24.230625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.580 (24.232500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.580 (24.232500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.625 (24.234375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.625 (24.234375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.670 (24.236250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.670 (24.236250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.715 (24.238125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.715 (24.238125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.895 (24.245625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


581.895 (24.245625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


582.030 (24.251250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


582.030 (24.251250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


582.255 (24.260625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


582.255 (24.260625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.065 (24.294375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.065 (24.294375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.740 (24.322500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.740 (24.322500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.965 (24.331875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


583.965 (24.331875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


584.235 (24.343125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


584.235 (24.343125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.180 (24.382500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.180 (24.382500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.450 (24.393750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.450 (24.393750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.810 (24.408750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


585.810 (24.408750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


586.665 (24.444375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


586.665 (24.444375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


587.700 (24.487500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


587.700 (24.487500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


587.970 (24.498750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


587.970 (24.498750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


588.780 (24.532500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


588.780 (24.532500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


589.230 (24.551250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


589.230 (24.551250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


590.445 (24.601875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


590.445 (24.601875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


591.120 (24.630000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


591.120 (24.630000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


591.750 (24.656250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


591.750 (24.656250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


592.380 (24.682500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


592.380 (24.682500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.010 (24.708750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.010 (24.708750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.595 (24.733125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.595 (24.733125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.640 (24.735000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.640 (24.735000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.820 (24.742500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.820 (24.742500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.865 (24.744375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.865 (24.744375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.910 (24.746250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.910 (24.746250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.955 (24.748125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


593.955 (24.748125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.000 (24.750000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.000 (24.750000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.180 (24.757500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.180 (24.757500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.720 (24.780000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.720 (24.780000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.900 (24.787500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


594.900 (24.787500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


595.755 (24.823125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


595.755 (24.823125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


596.295 (24.845625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


596.295 (24.845625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


596.925 (24.871875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


596.925 (24.871875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


597.645 (24.901875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


597.645 (24.901875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


597.825 (24.909375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


597.825 (24.909375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


598.275 (24.928125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


598.275 (24.928125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


598.815 (24.950625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


598.815 (24.950625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


599.940 (24.997500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


599.940 (24.997500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


600.525 (25.021875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


600.525 (25.021875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.245 (25.051875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.245 (25.051875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.425 (25.059375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.425 (25.059375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.785 (25.074375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


601.785 (25.074375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


602.685 (25.111875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


602.685 (25.111875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


603.540 (25.147500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


603.540 (25.147500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


604.395 (25.183125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


604.395 (25.183125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


605.295 (25.220625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


605.295 (25.220625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


605.925 (25.246875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


605.925 (25.246875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


606.330 (25.263750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


606.330 (25.263750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


606.915 (25.288125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


606.915 (25.288125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


607.590 (25.316250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


607.590 (25.316250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


608.265 (25.344375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


608.265 (25.344375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


609.300 (25.387500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


609.300 (25.387500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


610.290 (25.428750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


610.290 (25.428750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


611.280 (25.470000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


611.280 (25.470000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


612.270 (25.511250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


612.270 (25.511250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.215 (25.550625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.215 (25.550625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.485 (25.561875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.485 (25.561875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.800 (25.575000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


613.800 (25.575000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


614.295 (25.595625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


614.295 (25.595625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


615.465 (25.644375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


615.465 (25.644375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


616.590 (25.691250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


616.590 (25.691250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


617.445 (25.726875) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


617.445 (25.726875) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


618.210 (25.758750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


618.210 (25.758750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


618.975 (25.790625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


618.975 (25.790625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


619.920 (25.830000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


619.920 (25.830000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


620.505 (25.854375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


620.505 (25.854375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


620.730 (25.863750) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


620.730 (25.863750) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


621.585 (25.899375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


621.585 (25.899375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


622.395 (25.933125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


622.395 (25.933125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


623.295 (25.970625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


623.295 (25.970625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


624.015 (26.000625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


624.015 (26.000625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


624.825 (26.034375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


624.825 (26.034375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


625.590 (26.066250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


625.590 (26.066250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.040 (26.085000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.040 (26.085000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.220 (26.092500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.220 (26.092500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.265 (26.094375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.265 (26.094375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.310 (26.096250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.310 (26.096250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.355 (26.098125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.355 (26.098125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.400 (26.100000) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.400 (26.100000) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.580 (26.107500) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


626.580 (26.107500) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


627.390 (26.141250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


627.390 (26.141250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


628.515 (26.188125) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


628.515 (26.188125) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


629.415 (26.225625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


629.415 (26.225625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


630.225 (26.259375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


630.225 (26.259375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


630.990 (26.291250) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


630.990 (26.291250) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


631.935 (26.330625) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


631.935 (26.330625) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


537.705 (22.404375) GHz LSB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02


537.705 (22.404375) GHz USB
power
0
−20
−40
−60
−80
−100
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02